

## お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。  
お手入れするときは、柔らかいスポンジでおこなってください。

### 本体(外側・内側)

本体は食器用洗剤を薄めたぬるま湯で柔らかいスポンジ・フキンで洗った後、水洗いしてください。水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

### パッキン

パッキンをせんユニットから取り外し、ぬるま湯で丸洗いし、乾いた布で水分を拭き取ってください。

## △お手入れ上の注意

- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。  
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となるおそれがあります。
- 本体を洗った後は、すぐに水分を拭き取ってください。  
水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因となります。
- シンナー、クレンザー、金属たわし、化学雑巾などは使用しないでください。  
キズやサビ、破損の原因になります。
- 本体やせんユニットの煮沸、及び食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しないでください。  
変形や漏れの原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。  
サビ、破損の原因になります。
- 本体・せんユニットの漬け置き洗いなどはしないでください。
- せんユニットを本体に取り付けたままお手入れしないでください。  
お手入れの際はそれぞれ取りはずした状態でおこなってください。
- 長時間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。
- スポーツ飲料を入れた時は、使用後すぐにお手入れをしてください。  
サビ、破損の原因になります。

## パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、  
漏れの原因になります。


お手入れなどで、ふたパッキン・せんパッキンを取りはずした後は、正しく取り付けてください。

### ふたパッキン

凹凸の位置を合わせて  
取り付けてください。


注意：パッキンの粉砕や誤飲には  
十分お気をつけください。

注意：パッキン位置、形状がことなる  
場合がございます。  
現物の確認をお願いします。



### せんパッキン

せんパッキンとふたの凹凸の位置  
を合わせて、しっかりと  
はめ込んでください。  
指で押して、浮き上がっている部分  
がないことを確認してください。



## 交換部品

●せんユニット、パッキンは消耗品  
です。1年を目安に傷、損傷などが無  
いかを確認し不具合がある場合は  
使用を止め、部品交換してください。

交換部品のご購入はこちらから  
アトラスオンラインショップ  
<https://www.atlasonline.jp>



## 赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には

### サビのような赤い斑点ができた場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、柔らかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

### ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、せんユニットを取り付けず、3時間程放置した後、柔らかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

## 製品仕様

材料の種類		実容量	保冷効力
本 体	内びん/ステンレス鋼	0.6L	10℃以下(6時間)
	胴部/ステンレス鋼	0.8L	
	口金/ステンレス鋼	1.0L	9℃以下(6時間)
	ふた・せん	1.5L	
ロックリング	ABS樹脂	2.0L	
ブッシュボタン	ABS樹脂		
パッキン	シリコーンゴム		
ポ ー チ	外生地/ポリエステル		
	内生地/ポリエステル		
	クッション/発泡ポリエチレン		
	肩掛ベルト/ポリエステル ※1		
	手提げベルト/ポリエステル ※2		
	留め具/ポリプロピレン		

MADE IN CHINA

表示者 株式会社アトラス  
192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F  
<https://www.atlas-scm.jp/>

お問い合わせ

TEL.042-660-8870  
受付時間 / 9:00~18:00  
月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お問い合わせの販売店までご連絡ください。

アクアージュ  
AQUAGE

## ダイレクト スポーツボトル

### 取扱説明書

## ADB-T-Sシリーズ

このたびは、当社のステンレスマグボトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用いただきますよう、お願いいたします。また、本書は、万一ご使用中にわからなくなったときに役に立ちますので、いつでもみられるところに大切に保管してください。


### ご使用前に

- はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、せんユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールははがさないください。
- はじめてご使用になるときは、本体内側・せんユニットを食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。

0.6L  
0.8L  
1.0L  
1.5L

肩掛ベルト

ポーチ



2.0L

手提げベルト  
手提げベルトを  
伸ばした状態で  
ご使用をおやめください。



※説明中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

### ●各部のなまえ

せんユニット

飲み口

ブッシュ  
ボタン

ロック  
リング

せん  
パッキン

口金

本体



保冷  
専用

2.0L

手提げベルト  
手提げベルトを  
伸ばした状態で  
ご使用をおやめください。



Atlas



## △ ご使用上の注意 保冷専用



- この商品は、保冷専用です。熱いものは絶対に入れないでください。やけどの原因になります。



- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 飲みものの保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。
- 肩掛ベルトは首からかけずに、肩から斜めがけてください。
- 手提げベルトは首や肩にかけずに、手で持ってください。
- 肩掛ベルト・手提げベルトを使用した状態で運動したり遊んだりしないでください。
- 肩掛ベルト・手提げベルトを持って振り回さないでください。破損や事故の原因になります。また過度の荷重がかかると肩掛ベルト・手提げベルトが外れるおそれがありますので、絶対に行わないでください。
- 冷たい飲みものを入れて結露する場合は、構造に不具合のある可能性がありますので使用しないでください。

- せんユニットは必ずはずしてから飲みものを入れてください。ふたを付けたまま飲みものを入れると、飲みものが飛散して、ものを汚す原因になります。
- 飲みものの量は、取扱説明書4ページ右下の図を参考にしてください。入れすぎるとふたが開かなくなったり、閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。また、使用中に漏れ、ものを汚す原因になり危険です。
- 大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いて入れてください。キズや溢れる原因となります。
- ふたパッキン、せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認してご使用ください。飲みものが漏れ、ものを汚す原因になり危険です。ふたパッキン、せんパッキンの取りはずしの際には紛失及び未装着に注意してください。
- せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。飲みものが溢れ出す原因になります。また、漏れてものを汚す原因になり危険です。
- せんユニットが確実に閉まっていることを確認してください。閉め方が不十分ですと、傾けた場合飲みものが漏れ、ものを汚す原因になり危険です。
- ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。やけどや製品の変形や変色の原因になります。
- 電子レンジで加熱しないでください。火花が飛び危険です。ケガや事故、破損の原因になります。
- 冷凍庫には入れないでください。
- 飲み終わったら、本体を立て、ふたを確実に閉めてください。本体を傾けたりして飲みものが漏れないことを確認してください。
- 製品の構造上、湿度が高いときに、せんユニット部分に水滴がつく場合があります。ご注意ください。

- 飲みものを入れた状態で本体を逆さまにしないでください。
- アルコール類は入れないでください。
- 次のものは絶対に入れないでください。
  - ドライアイス・炭酸飲料水  
内圧が上がり、ふたが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
  - 牛乳・乳製品・果汁など腐敗しやすいもの  
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ふたが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
  - みそ汁、スープなど、塩分や酸を多く含むもの  
本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分や酸によりサビの原因になります。
  - お茶の葉・果肉  
すきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。
- においの強いものを入れると、本体やパッキンにおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。表に記載の「お手入れ方法」に従って、汚れやおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ふたが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
- お茶などは早めにお飲みください。長時間保存するとお茶の色や味が変わります。
- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。変形や割れ、保冷不良の原因になります。また、せんユニットの破損の原因になります。
- 改造・修理・分解は絶対にしないでください。破損、事故の原因となり危険です。
- バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。万一の漏れを防ぎます。
- パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。万一、内容物が漏れた場合、精密機器の破損の原因になるおそれがあります。
- 持ち運ぶ際、次の点を必ず守ってください。持ち運ぶ際は、ふたをきちんと閉め、せんユニット部分を持って運ばないでください。
- 運転中は危険ですので使用しないでください。車内や衣服を汚したり、やけどの原因となり危険です。また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。強度や固定が不十分ですと破損したり、はずれて落下のおそれがあります。


## ご使用方法



- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。不具合があった場合、使用しないでください。


### 1 せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向へ回してはずす。



### 2 飲みものを入れる


飲みものの量は、右図の → 部までにしてください。入れすぎるとせんユニットを開けたときに中身が溢れる場合があります。入れすぎた場合は、減らしてから、せんユニットを開めてください。



\*あらかじめ、本体に少量の冷水を入れ、1分程度置き、予冷してから入れ替えると保冷に効果的です。

### 3 せんユニットを閉める


せんユニットを矢印の方向へ回して閉める。



### 4 ふたを開けて飲みものを飲む

- ① 本体を立てた状態でロックリングを下げる。
- ② プッシュボタンを押してふたを開け、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。

\*飲み口に残っていた水滴が飛散することがありますので、ご注意ください。



### 5 飲み終わったら

- ① 本体を立てて、ふたを閉める。
- ② ロックリングを上げる。パチンと音がなり、しっかりとロックされていることを確認してください。

